



FlashLink[®] NOW

Modelos 2239X, 2249X

Registrador en Tiempo Real

Guía de Inicio Rápido



Activación

Mantenga presionado el botón verde de INICIO hasta que la pantalla LCD muestre “START”. También verá parpadear un LED azul para indicar una activación exitosa. Luego, la pantalla mostrará el ícono  y la lectura de temperatura para indicar que el RTL Logger está activado. La conexión a la red celular se indica mediante el ícono de señal .

*Si la unidad no se activó correctamente, la pantalla mostrará “SLEEP” y los LED rojo y azul parpadearán alternativamente 2 veces.



Colocación del Registrador RTL Dentro de un Camión o Contenedor

Coloque el registrador RTL en la parte superior o a la altura del pecho en el costado del pallet, utilizando la cinta de espuma de doble cara ubicada en la parte trasera del registrador.

Para obtener la mejor conexión celular durante el transporte, el registrador debe colocarse en **el último pallet, orientado hacia las puertas del camión o contenedor.**

Cinta de espuma de doble cara



DeltaTrak Corporate

📍 P.O. Box 398 Pleasanton CA 94566
☎️ (925) 249-2250 (800) 962-6776
💻 www.deltatrak.com

DTI Mexico International

📍 Guadalajara, Mexico
☎️ +52-33-3188-3161 / 36712190
💻 www.deltatrakmexico.com

DTI South America SA

📍 Santiago, Chile
☎️ +562 2946 5611 📠 +569 7477 1061
💻 www.deltatraksouthamerica.com

DTI China Limited

📍 Shenzhen China
☎️ +86-755-8442-9388/2837-2741
2837-2664 | 8923-2778
💻 www.deltatrakchina.com.cn

DTI Europe bvba

📍 Antwerp Belgium
☎️ +32 (0) 3-455-61-25
💻 www.deltatrakeurope.be

DTI Japan Limited

📍 Osaka, Japan
☎️ +81-6-6616-5900
💻 www.dtijapan.co.jp

DTI South Pacific

📍 Auckland, New Zealand
☎️ +64 21 880 133
💻 www.deltatraksouthpacific.com

DTI South Africa

📍 Western Cape, South Africa
☎️ +27 79 519 5047
💻 www.deltatrak.so.za